


DIGI DS-781

Starta vågen 


Vänta tills displayen visar nollor.

Håll nere  och tryck   , nu kan du släppa 


SPEC00 visas till höger på displayen - Tryck:




SPEC01 visas till höger på displayen - Tryck:



SPEC02 visas till höger på displayen - Tryck:



SPEC03 visas till höger på displayen - Tryck:



SPEC04 visas till höger på displayen - Tryck:



SPEC05 visas till höger på displayen - Tryck:



SPEC06 visas till höger på displayen - Tryck:



SPEC07 visas till höger på displayen - Tryck:



SPEC08 visas till höger på displayen - Tryck:




SPEC09 visas till höger på displayen - Tryck:



SPEC10 visas till höger på displayen - Tryck:



SPEC11 visas till höger på displayen - Tryck:



SPEC12 visas till höger på displayen - Tryck:



SPEC13 visas till höger på displayen - Tryck:



Avsluta och spara genom att trycka på 

Koppla vågen till kassan med en USB-kabel. **Allt är klart!**

DIGI DS-781

Vågen är kopplad till kassasystemet via RS-232 till USB-kabel. Protokollet som används är Nixdorf. Vågen uppfyller alla OIML-krav och är Klass III-godkänd. DS-781 har CE-märkning och M-stämpel vilket uppfyller NAWI och EU-direktiv.

Kund väljer en viktbaserad produkt i kassan. Kassan visar instruktioner om att lägga varan på vågen. När vågen levererar ett stabilt resultat registreras vikten och sparas i kundvagnen. Alla anrop till och från vågen loggas i UNPOS.

Error flag description

- 1 : Stabilizing
- 2 : Zero.
- 3 : Below zero
- 4 : Tare active (not used)
- 5 : Under mini weight
- 6 : Over weight range
- 7 : PROM error (not used)
- 8 : Calibration error (not used)
- 9 ~ 12 : Reserved