

DETONGER DP30S

1. Snabbguide för en helt ny oanvänd skrivare:

Håll ner vänsterknappen i 2 sekunder för att starta skrivaren

Vänsterknappen - **8 Tryck**

Högerknappen - **2 Tryck**

Nu är du klar med inställningarna i skrivaren!

Är skrivaren använd behöver du bläddra dig fram i skrivarens meny tills du kommer till Advanced Settings och välj detta. Sätt sedan Paper Gap Type till "Cardstock".

Klart!

2. Lägg till skrivaren i systemet:

Gå nu till admin.unpos.io > Prisetiketter > Lägg till etikettskrivare > Vänta på skanning > Lägg till > Välj rätt etikett typ och storlek.